


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Obwody sterowania pompy.



14 ~ 13 03-3
 12 ~ 13 - -
 1 ~ 13 - -
 3 ~ 4 04-3

Rysunek:

SPX-D

04

TERMOKONTAKT		POZIOM		START/STOP
		MAX.ALARM.		